

LIMPIADOR MULTIUSO

QUIMECO

Limpiador Desengrasante Desgasificador

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

CONT. NETO 1 LT
INDUSTRIA ARGENTINA

Nº DE LOTE:

VENCIMIENTO: / /

 **quimeco**

Elaborado por **LABORATORIO QUIMECO S.R.L.**
Av. Las Palmeras 1452, U18 (P.I.M.) - 2121 Pérez - Santa Fe
Tel. +54 341 432 7472 / E-mail: info@quimeco.com.ar
www.quimeco.com.ar

Generalidades:

Este producto contiene tensioactivos no iónicos, aniónicos y emulsionantes que proporcionan una acción rápida y efectiva. Está formulado para la limpieza de tanques, máquinas, equipos y elementos en general. Remueve, disuelve y emulsiona grasas, aceites minerales, derivados del petróleo, etc. Puede utilizarse sobre diversas superficies: hierro, aluminio, galvanizados, plásticos, cauchos, etc. Apto para uso con aguas duras.

Modo de Uso:

Tanques fumigadores: Diluir 500 cm³ de Limpiador Multiuso Quimeco cada 2.000 lts. de agua. Mantener la recirculación y los agitadores encendidos unos minutos y enjuagar con agua limpia. Para una limpieza más efectiva de las cañerías y picos, poner en marcha unos minutos antes el equipo pulverizador.

Limpieza de superficies en general: Diluir una parte de Limpiador Multiuso Quimeco en 15-20 partes de agua. Aplicar con esponja o rociador, dejar actuar 5 minutos y enjuagar con agua limpia. Para la limpieza de elementos muy sucios (herramientas, picos, caños, etc), se pueden sumergir los mismos unos minutos en una solución al 5% y luego enjuagar con agua limpia.

Limpieza con hidro-lavadoras: Diluir 100 cm³ en 20

Precauciones:

- Mantener alejado de los niños y personas inexpertas.
- No transportar ni almacenar con alimentos.
- Destruya los envases vacíos.
- En caso de intoxicación lleve esta etiqueta al médico.

Consultas en caso de intoxicaciones:

- Unidad toxicológica del Hospital General de Niños - Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel: (011) 4922-6666/2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico - Prof. A. Posadas - Tel: (011) 4654-6648/4658-7777
- Cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina UNBA. Tel: (011) 4961-8447/6337
- Centro de consultas toxicológicas TAS - Tel: (0341) 424-2727/448-0077. Las 24 hs.

El vendedor garantiza la composición química del producto que se adapta razonablemente al propósito enunciado en la etiqueta cuando se usa según las indicaciones y bajo condiciones normales de uso, pero en ningún caso esta garantía se extiende a usos contrarios a las indicaciones de la etiqueta o condiciones anormales no razonablemente previstas por el vendedor, en estos casos el comprador asume los riesgos.

